

- **ADAM-4XXX'lerde ModBus Desteđinin Açılması**

Modbus destekli modüllerde bu özelliđi açabilmek için ařađıdaki işlemleri yapılması gerekli:

- 1) Modüle giden enerji kapatın
- 2) INIT ve GND arasında kısa devre yapacak bir köprü atın
- 3) Modülü açın
- 4) Adam-4000 yardımcı programını (V.2.0 veya yukarısı) açın.
- 5) Seri portu seçip, modül taraması yaparak modülünüzü seçin.
- 6) Ekteki resimdeki gibi "General Settings" grubundan protokolü Modbus yaparak, "Update" ile güncelleyin
- 7) Modüle giden enerji kapatın
- 8) INIT ve GND arasındaki köprüyü çıkartarak modülü kullanıma alın.

